

# Bewirtschaftungszeiten

Elektroboiler, Direkt- und Speicherheizungen sowie Wärmepumpen werden zu festgelegten Zeiten durch die ibw ein- und ausgeschaltet. Daraus ergeben sich verschiedene, geräteabhängige Freigabe- und Ausschaltzeiten.

## Freigabezeiten Elektroboiler und Speicherheizungen

Elektroboiler 4 h (Stufe I)	00.00 – 06.00 Uhr
Elektroboiler 4 h (Stufe II)	01.00 – 06.00 Uhr
Elektroboiler 4 h (Stufe III)	02.00 – 06.00 Uhr
Elektroboiler 8 h (Stufe I)	23.00 – 07.00 Uhr
Elektroboiler 8 h (Stufe II)	22.00 – 07.00 Uhr
Elektroboiler 8 h (Stufe III)	21.00 – 07.00 Uhr
Speicherheizungen < 6 kW	23.00 – 07.00 Uhr
Speicherheizungen > 6 kW, 8 h	21.10 – 06.10 Uhr / 12.00 – 14.00 Uhr
Speicherheizungen > 6 kW, 15 h	21.10 – 06.10 Uhr / 12.00 – 19.00 Uhr

Diese Freigabezeiten sind für jeden Tag (Montag bis Sonntag) gültig.

## Ausschaltzeiten

Direktheizungen > 2 kW	07.30 – 08.30 Uhr / 11.00 – 12.00 Uhr
Wärmepumpen	07.30 – 08.30 Uhr / 11.00 – 12.00 Uhr

Diese Zeiten gelten ganzjährig, jeweils von Montag bis Freitag.

Elektroboiler (✱-Handsteuerung) 11.00 – 12.00 Uhr

Diese Zeit gilt von 1. Oktober bis 31. März, jeweils von Montag bis Freitag.